


Перечень запасных частей для ремонта изделий ZOTA



1

- Артикул 5180 _____ Авт.выкл. DX 3P 16А-3М тип С (03451)
- Артикул 4800 _____ Авт.выкл. DX 3P 25А-3М тип С (03453)
- Артикул 5227 _____ Авт.выкл. DX 3P 32А-3М тип С (03454)
- ZOTA - 6...15 "Zoom"

- Артикул 5192 _____ Авт.выкл. DX 3P 40А-3М тип С (03455)
- Артикул 4590 _____ Авт.выкл. DX 3P 50А-3М тип С (03456)
- Артикул 4591 _____ Авт.выкл. DX 3P 63А-3М тип С (03457)
- ZOTA - 18...48 "Zoom"



2

- Артикул 6198 _____ Авт.выкл. EZC100F3080 3P 80А Easyact SE
- Артикул 6063 _____ Авт.выкл. EZC100F3100 3P 100А Easyact SE
- ZOTA - 18...48 "Zoom"


3

- Артикул 0204 _____ Авт.выкл. LR 3P 10А тип С (604833)
- Артикул 0205 _____ Авт.выкл. LR 3P 16А тип С (604835)
- Артикул 0206 _____ Авт.выкл. LR 3P 25А тип С (604837)
- Артикул 0207 _____ Авт.выкл. LR 3P 32А тип С (604838)
- ZOTA - 3...15 "Lux"

- Артикул 0208 _____ Авт.выкл. LR 3P 10А тип С (604833)
- Артикул 0209 _____ Авт.выкл. LR 3P 10А тип С (604833)
- Артикул 0210 _____ Авт.выкл. LR 3P 10А тип С (604833)
- ZOTA - 18...48 "Lux"


4

- Артикул 0541 _____ Авт.выключ. ИЭК ВА 47-100 3п 100а
- Артикул 7996 _____ Авт.выключ. ИЭК ВА 47-100 3п 80а
- ZOTA - 18...48 "Lux"


5

- Артикул 4895 _____ Авт.выключ. ИЭК ВА 47-29 1п 4а
- ZOTA - 3...15 "Lux"
- ZOTA - 18...48 "Lux"
- ZOTA - 60...100 "Lux"
- ZOTA - 3...15 "МК"
- ZOTA - 18...36 "МК"
- ZOTA - 6...15 "Zoom"
- ZOTA - 18...48 "Zoom"

- Артикул 4895 _____ Авт.выключ. ИЭК ВА 47-29 1п 10а
- ПУ ЭВТ- И3.4
- ПУ ЭВТ- И3.6
- ПУ ЭВТ- И3.К



Артикул 0549 _____ Авт.выключ. ИЭК ВА 47-29 3п 10а
 ПУ ЭВТ- И3.4
 ПУ ЭВТ- И3.6
 ПУ ЭВТ- И3.К

Артикул 0212 _____ Авт.выключ. ИЭК ВА 47-29 3п 16а
 ПУ ЭВТ- И1

Артикул 3278 _____ Авт.выключ. ИЭК ВА 47-29 3п 32а
 ПУ ЭВТ- И1

Артикул 0213 _____ Авт.выключ. ИЭК ВА 47-29 3п 25а
 ПУ ЭВТ- И1



Артикул 2722 _____ Авт.выключ. АЕ 2046 50а
 ПУ ЭВТ- И3

Артикул 0238 _____ Авт.выключ. АЕ 2046 63А
 ПУ ЭВТ- И3


Артикул 0239 _____ Авт.выключ. АЕ 2046 100А
 ПУ ЭВТ- И3



Артикул 0242 _____ ВА 57-35 125а
 ZOTA - 60...100 "Lux"
 ПУ ЭВТ- И3.4

Артикул 0243 _____ ВА 57-35 160а
 ZOTA - 60...100 "Lux"
 ПУ ЭВТ- И3.4

Артикул 0244 _____ ВА 57-35 200а
 ZOTA - 60...100 "Lux"
 ПУ ЭВТ- И3.4



Артикул 5142 _____ ВА 57-39 320 А
 ПУ ЭВТ- И3.6

Артикул 5143 _____ ВА 57-39 400 А
 ПУ ЭВТ- И3.6

Артикул 0241 _____ ВА 57-39 500 А
 ПУ ЭВТ- И3.6

Артикул 5138 _____ ВА 57-39 630 А
 ПУ ЭВТ- И3.К



Артикул 5157 _____ Блок управления БУ ZOTA Zoom
 ZOTA - 6...15 "Zoom"
 ZOTA - 18...48 "Zoom"



11

Артикул 0800 _____ Блок управления БУ ZOTA И1-3 V1
 ZOTA - 3...15 "Lux" до 2009 г.
 ZOTA - 18...48 "Lux" до 2009 г.

Артикул 7044 _____ Блок управления БУ ZOTA И1-3-6 V2
 ZOTA - 3...15 "Lux"
 ZOTA - 18...48 "Lux"
 ZOTA - 60...100 "Lux"



12


Артикул 0802 _____ Блок управления БУ ZOTA И6 V1
 ZOTA - 60...100 "Lux" до 2009 г.



13

Артикул 2725 _____ Блок управления ПУ ЭВТ-ИЗ Econom
 ПУ ЭВТ- ИЗ

Артикул 4232 _____ Блок управления ПУ ЭВТ-ИЗ Prom
 ПУ ЭВТ- ИЗ.4
 ПУ ЭВТ- ИЗ.6
 ПУ ЭВТ- ИЗ.К




14

Артикул 5922 _____ Воздухоотводчик автоматический 1/2" (боковой спуск)
 ZOTA - 3...15 "МК"
 ZOTA - 18...36 "МК"




15

Артикул 0806 _____ Датчик перегрева ZOTA 1-3-6
 ZOTA - 3...15 "Lux"
 ZOTA - 18...48 "Lux"
 ZOTA - 60...100 "Lux"
 ZOTA - 3...15 "МК"
 ZOTA - 18...36 "МК"
 ZOTA - 6...15 "Zoom"
 ZOTA - 18...48 "Zoom"




16

Артикул 0807 Датчик перегрева воды ЭВТ
 ПУ ЭВТ- И3
 ПУ ЭВТ- И3.4
 ПУ ЭВТ- И3.6
 ПУ ЭВТ- И3.К



17

Артикул 0810 Датчик температуры воды ZOTA 1-3-6
 ZOTA - 3...15 "Lux"
 ZOTA - 18...48 "Lux"
 ZOTA - 60...100 "Lux"
 ZOTA - 3...15 "МК"
 ZOTA - 18...36 "МК"
 ZOTA - 6...15 "Zoom"
 ZOTA - 18...48 "Zoom"




18

Артикул 0814 Датчик температуры воды ЭВТ (трубка_Lm)
 ПУ ЭВТ- И1
 ПУ ЭВТ- И3
 ПУ ЭВТ- И3.4
 ПУ ЭВТ- И3.6
 ПУ ЭВТ- И3.К



19

Артикул 0805 Датчик температуры воды ЭВТ 100
 (болт M16_Lm)
 ПУ ЭВТ- И3.4
 ПУ ЭВТ- И3.6
 ПУ ЭВТ- И3.К



20

Артикул 0818 Датчик температуры воздуха ЭВТ, ЭВТМ (Lm)
 ZOTA - 3...15 "Lux"
 ZOTA - 18...48 "Lux"
 ZOTA - 60...100 "Lux"
 ZOTA - 3...15 "МК"
 ZOTA - 18...36 "МК"
 ZOTA - 6...15 "Zoom"
 ZOTA - 18...48 "Zoom"
 ПУ ЭВТ- И1
 ПУ ЭВТ- И3




21

Артикул 2706 Датчик уровня воды ZOTA 1-3-6
 ZOTA - 3...15 "Lux"
 ZOTA - 18...48 "Lux"
 ZOTA - 60...100 "Lux"
 ZOTA - 3...15 "МК"
 ZOTA - 18...36 "МК"
 ZOTA - 6...15 "Zoom"
 ZOTA - 18...48 "Zoom"



22


Артикул 5159 Жгут ZOTA И1 Zoom (сигнальный)
 ZOTA - 6...15 "Zoom"



23


Артикул 0826 Жгут ZOTA И1 сигнальный
 ZOTA - 3...15 "Lux" до 2009 г.

Артикул 7069 Жгут ZOTA И1 сигнальный V2
 ZOTA - 3...15 "Lux" с 2009 г.



24

Артикул 5160 Жгут ZOTA И3 Zoom (сигнальный)
 ZOTA - 18...48 "Zoom"



25

Артикул 0830 Жгут ZOTA И3 сигнальный
 ZOTA - 18...48 "Lux" до 2009 г.

Артикул 7070 Жгут ZOTA И3 сигнальный V2
 ZOTA - 18...48 "Lux" с 2009 г.

**26**

Артикул 0831 _____ Жгут ZOTA И6 сигнальный
ZOTA - 60...100 "Lux" до 2009 г.

Артикул 7071 _____ Жгут ZOTA И6 сигнальный V2
ZOTA - 60...100 "Lux" с 2009 г.

**27**


Артикул 5256 _____ Жгут ZOTA-И1 МК (сигнальный)
ZOTA - 3...15 "МК" до 2009 г.

Артикул 7072 _____ Жгут ZOTA-И1 МК сигнальный V2
ZOTA - 3...15 "МК" с 2009 г.


**28**

Артикул 6251 _____ Жгут ZOTA-И3 МК (сигнальный)
ZOTA - 18...36 "МК" до 2009 г.


Артикул 7073 _____ Жгут ZOTA-И3 МК сигнальный V2
ZOTA - 18...36 "МК" с 2009 г.

**29**

Артикул 2726 _____ Жгут ПУ ЭВТ И3 Econom
ПУ ЭВТ- И3


**30**

Артикул 0837 _____ Жгут ПУ ЭВТ-И1 (V1)
ПУ ЭВТ- И1 до 2009 г.




31

Артикул 0837-1 Жгут ПУ ЭВТ-И1 V2
ПУ ЭВТ- И1 с 2009 г.



32

Артикул 4489 Жгут ПУ ЭВТ-И3.4
ПУ ЭВТ- И3.4



33

Артикул 4495 Жгут ПУ ЭВТ-И3.4 силовой
ПУ ЭВТ- И3.4




34

Артикул 0834 Жгут ПУ ЭВТ-И3.6
ПУ ЭВТ- И3.6
ПУ ЭВТ- И3.К



35

Артикул 7923 Зажим БС ZOTA
ПУ ЭВТ- И1



36

Артикул 6064_____Клеммы.EZALUG1003 60-100A Easyfact SE
(комплект)
ZOTA -45;48 "Zoom"




37

Артикул 0349_____Кольцо 055-065-58-2-2
ТЭНБ - 3..16,7 кВт П 2" (д=7,4)
ZOTA - "Lux", "МК", "Zoom",
"Econom", "Prom"




38

Артикул 6296_____Комплект жгута ZOTA И1 Zoom силового
ZOTA - 6...15 "Zoom"




39

Артикул 6570_____Комплект жгута ZOTA И1 МК силового
ZOTA - 3...15 "МК"



40

Артикул 6297_____Комплект жгута ZOTA И3 Zoom силового
ZOTA -18...48 "Zoom"



41

Артикул 7034_____Комплект жгута ZOTA И3 МК силового
ZOTA - 18...36 "МК"



42

Артикул 0358_____Комплект нулевых проводов ZOTA Lux И3
ZOTA - 18...48 "Lux"



43

Артикул 0359_____Комплект нулевых проводов ZOTA Lux И6
ZOTA - 60...100 "Lux"



44

Артикул 0360_____Комплект проводов заземления ZOTA Lux И1
ZOTA - 3...15 "Lux"




45


Артикул 0361_____Комплект проводов заземления ZOTA Lux И3
ZOTA - 18...48 "Lux"

**46**


Артикул **0362**_____Комплект проводов заземления ZOTA Lux И6
ZOTA - 60...100 "Lux"

**47**


Артикул **0364**_____Комплект силовых проводов ZOTA Lux И1
ZOTA - 3...15 "Lux"

**48**


Артикул **0363**_____Комплект силовых проводов ZOTA Lux И3
ZOTA - 18...48 "Lux"

**49**

Артикул **0365**_____Комплект силовых проводов ZOTA Lux И6 (верх)
ZOTA - 60...100 "Lux"


**50**

Артикул **0366**_____Комплект силовых проводов ZOTA Lux И6 (низ)
ZOTA - 60...100 "Lux"




51

Артикул 0930_____Комплект фазных перемычек ZOTA И9
(160-250)
ZOTA 160...250 "Prom"




52

Артикул 0932_____Комплект фазных перемычек ZOTA И9
(300-400)
ZOTA 300...400 "Prom"




53

Артикул 4459_____Комплект фазных перемычек ZOTA И9
(60-100)
ZOTA 60...100 "Prom"



54

Артикул 0935_____Комплект фазных перемычек ПУ ЭВТ-И1
ПУ ЭВТ- И1




55

Артикул 0937_____Комплект фазных перемычек ПУ ЭВТ-И3м
ПУ ЭВТ- И3



56

Артикул 0367 _____ Комплект фазных проводов ZOTA Lux И1
ZOTA - 3...15 "Lux"



57

Артикул 0368 _____ Комплект фазных проводов ZOTA Lux И3
(18-42)
ZOTA - 18...42 "Lux"



58

Артикул 0369 _____ Комплект фазных проводов ZOTA Lux И3
(45-48)
ZOTA - 45...48 "Lux"



59

Артикул 0370 _____ Комплект фазных проводов ZOTA Lux И6
(60-80)
ZOTA - 60...80 "Lux"



60

Артикул 0371 _____ Комплект фазных проводов ZOTA Lux И6
(90-100)
ZOTA - 90...100 "Lux"




61

Артикул 6298 _____ Комплект фазных проводов ZOTA Zoom И3 (18-36 кВт)
ZOTA -18...36 "Zoom"



62

Артикул 6299 _____ Комплект фазных проводов ZOTA Zoom И3 (39-48 кВт)
ZOTA -45...48 "Zoom"



63

Артикул 9237 _____ Контактор KB2-1,14-4,0/400 3У3-220DC-C1 ПУ ЭВТ- И3.К




64

Артикул 3188 _____ Манометр "ИМІТ" в квадратной рамке 6 бар 1/4" (036386)
ZOTA - 3...15 "МК"
ZOTA - 18...36 "МК"



65

Артикул 2707 _____ Независимый расцепитель 12-48 В (07360)
ZOTA - 6...15 "Zoom"
ZOTA -18...36 "Zoom"



66

Артикул **6199**_____ Независимый распределитель EZASHT024DC 24 В
ZOTA -45...48 "Zoom"




67

Артикул **0432**_____ Нулевой провод ZOTA Lux I1
ZOTA - 3...15 "Lux"



68

Артикул **1244**_____ Перемычка БС ZOTA
ZOTA - 18...48 "Lux"
ZOTA - 60...100 "Lux"
ZOTA - 18...36 "MK"
ZOTA -18...48 "Zoom"




69

Артикул **1247**_____ Перемычка межфазная ZOTA Lux I1
ZOTA - 3...9 "Lux"



70

Артикул **1257**_____ Пластина фазная ZOTA Prom (60-100)
T101-00.03
ZOTA 60...100 "Prom"



71

Артикул 3548-1 Плата БС ZOTA 1-3-6 в сборе (V1) 220v
ZOTA - "Лух"; "МК" до 2009 г.
ПУ ЭВТ И1 с 2009 г.

Артикул 3548 Плата БС ZOTA 1-3-6 в сборе (V2) 12v
ZOTA - "Лух"; "МК" с 2009 г.



72

Артикул 6292 Плата БС ZOTA И1-3 Zoom в сборе
ZOTA - 6...15 "Zoom"
ZOTA - 18...48 "Zoom"



73

Артикул 5151 Плата измерения БИ ZOTA И1 Zoom
ZOTA - 6...15 "Zoom"



74

Артикул 5152 Плата измерения БИ ZOTA И3 Zoom (75a)
ZOTA - 18...48 "Zoom"



75

Артикул 2735 Предохранитель H520-2A/250V
ZOTA - "Лух"
ZOTA - "МК"

Артикул 2724 Предохранитель H520-4A/250V
ZOTA - "Zoom"
ПУ ЭВТ- И3



76

Артикул 4344 _____ Предохранительный клапан D=1/2" 3 bar
с отв. д/манометр
ZOTA - 3...15 "МК"
ZOTA - 18...36 "МК"




77

Артикул 4696 _____ Прокладка резиновая (014-018-25-2-2)
ZOTA - 3...15 "МК" до 2009 г.
ZOTA - 18...36 "МК" до 2009 г.
Артикул 6600-2 _____ Прокладка резиновая (10*19 S=2)
ZOTA - 3...15 "МК" с 2009 г.
ZOTA - 18...36 "МК" с 2009 г.




78

Артикул 6256 _____ Прокладка резиновая (020-024-25)
ZOTA - 3...15 "МК" до 2009 г.
ZOTA - 18...36 "МК" до 2009 г.
Артикул 6600-3 _____ Прокладка резиновая (13,5*24 S=3)
ZOTA - 3...15 "МК" с 2009 г.
ZOTA - 18...36 "МК" с 2009 г.



79

Артикул 0645 _____ Пускатель ПМ 12-025-100 (220В)
ПУ ЭВТ- И3 (18-36кВт)
ПУ ЭВТ- И3.4




80

Артикул 0668 _____ Пускатель ПМ 12-040-100 (220В)
ПУ ЭВТ- И3 (39-48кВт)



81

Артикул 0646 Пускатель ПМ 12-063-150 (220в)
ПУ ЭВТ- И3.4



82

Артикул 9238 Пускатель ПМ 12-160-150 (220в)
ПУ ЭВТ- И3.6




83

Артикул 4295 Расширительный бак РР 200 12 л. (плоский)
ZOTA - 3...15 "МК"
ZOTA - 18...36 "МК"



84

Артикул 1333 Реле контроля фаз РКФ-01
ПУ ЭВТ- И3.6
ПУ ЭВТ- И3.К



85

Артикул 0723 Тепловое реле РТИ-1310 (4-6А)
ПУ ЭВТ- И3.4




Артикул 3156_____Фильтр D=3/4" ИТАР
 ZOTA - 3...15 "МК"
 ZOTA - 18...36 "МК"



Артикул 7915_____Эл. насос NO 25/4 (L=130)
 ZOTA - 3...15 "МК"
Артикул 7914_____Эл. насос NO 25/6 (L=130)
 ZOTA - 18...36 "МК"




Артикул 0783_____Электронный модуль ПУ ЭВТ И1
 ПУ ЭВТ- И1



Артикул 2819_____ТЭНБ-3,00 кВт П 2" (д=7,4)
 ZOTA - "Lux" ;"МК";
 "Zoom"; "Econom"

Артикул 2820_____ТЭНБ-4,50 кВт П 2" (д=7,4)
 ZOTA - "Lux" ;"МК";
 "Zoom"; "Econom"



Артикул 2817_____ТЭНБ-6,00 кВт П 2" (д=7,4)
 ZOTA - "Lux" ;"МК";
 "Zoom"; "Econom"



91

Артикул 2894_____ ТЭНБ-7,50 кВт П 2" (д=7,4)
ZOTA - "Lux" ;"МК";
"Zoom"; "Econom"

Артикул 2816_____ ТЭНБ-9,00 кВт П 2" (д=7,4)
ZOTA - "Lux" ;"МК";
"Zoom"; "Econom"



92

Артикул 2815_____ ТЭНБ-12,00 кВт П 2" (д=7,4)
ZOTA - "Lux" ;"МК";
"Zoom"; "Econom"



93

Артикул 2892_____ ТЭНБ-15,00 кВт П 2" (д=7,4)
ZOTA - "Lux" ;"МК";
"Zoom"; "Econom"

Артикул 2893_____ ТЭНБ-16,70 кВт П 2" (д=7,4)
ZOTA - "Lux" ;"МК";
"Zoom"; "Econom"



94

Артикул 5834_____ ТЭНБ-6,00 кВт J 2 1/2"
ZOTA 60...100 "Prom"



95

Артикул 5833_____ ТЭНБ-9,00 кВт J 2 1/2"
ZOTA 60...100 "Prom"

**96**

Артикул **5835** _____ ТЭНБ-12,00 кВт J 2 1/2"
ZOTA 60...100 "Prom"

**97**

Артикул **2812** _____ ТЭНБ-15,00 кВт J 2 1/2" Ц
Артикул **2813** _____ ТЭНБ-20,00 кВт J 2 1/2" Ц
Артикул **2814** _____ ТЭНБ-25,00 кВт J 2 1/2" Ц
ZOTA 160...400 "Prom"

**98**

Артикул **2818** _____ ТЭНБ-30,00 кВт J 2 1/2" Ц
Артикул **4272** _____ ТЭНБ-35,00 кВт J 2 1/2" Ц
Артикул **4273** _____ ТЭНБ-44,00 кВт J 2 1/2" Ц
ZOTA 160...400 "Prom"
